Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce moule à chocolat. Régalez-vous en préparant vous-même de délicieux personnages et motifs en chocolat.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moule à chocolat
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NC-3843 Moule à chocolat "Père Noël"
- NC-3844 Moule à chocolat "Maison de Noël"
- NC-3845 Moule à chocolat "Coeur"
- NC-3846 Moule à chocolat "Grand oeuf de Pâques"
- NC-3847 Moule à chocolat "Petit oeuf de Pâques"

Description du produit

- Convient pour réfrigérateur et congélateur
- Température supportée : de -20 °C à +130 °C

Utilisation

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez le nettoyer soigneusement à l'eau chaude.

Créer des figures en chocolat

Réchauffez légèrement le moule et versez dedans le chocolat préalablement fondu. Ce faisant, veillez à ce que le moule soit complètement sec et qu'il soit posé sur une surface plane.
Tapotez le moule ainsi rempli plusieurs fois doucement sur le plan de travail afin d'éviter la formation de bulles d'air dans votre moule à chocolat.

Enlevez le chocolat en trop à l'aide d'une spatule.

Placez le moule à chocolat dans le réfrigérateur ou congélateur jusqu'à ce que le chocolat soit devenu solide. Assurez-vous que le moule est posé sur une surface plane. Au bout de 30 minutes environ, le chocolat a durci. Retirez le moule du réfrigérateur.

Retournez le moule, de façon à ce que la partie supérieure soit orientée vers le bas, et sortez-en les motifs en chocolat terminés. Si nécessaire, tapotez le moule entier plusieurs fois doucement sur une surface rigide (plan de travail, p. ex.) jusqu'à ce que tous les motifs en chocolat en sortent.

NOTE : N'essayez pas de faire sortir du moule les motifs avec un couteau ou tout autre objet pointu ou tranchant. Cela laisserait des traces non souhaitées sur les motifs en chocolat.

NC-3843 et NC-3844

Reliez les deux parties du Père Noël ou de la maison de Noël avec un peu de chocolat liquide, et laissez-le durcir/refroidir.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !